

PH-855C7 / 915C7 ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ABERTURA DE PORTA

Exemplo: alteração do código de abertura de porta de 1234 para 5678

PROCEDIMENTO	VISOR
1 - Em funcionamento normal	-- Bem Vindo – « ou » Chamar OK
2 - Carregue na tecla * para limpar o visor. Carregue na tecla # durante cerca de 20 segundos até que no visor apareça PASSWORD ?	Codigo Abertura ?
3 - Introduza a PASSWORD 1994 OK	Em caso de erro aparecerá Erro Password 1 Volte ao início nesse caso
4 – Escolha a função pretendida “Adicionar Codigo”, “Editar Codigos”, “Ver Codigos” e “Alterar Password”, com as setas para a direita e para a esquerda.	Adicionar Codigos « » * OK
5 – Para alterar o código de fabrica 1234 OK, escolha “Editar códigos” e carregue em OK	Editar Codigo « » * OK
6 – Aparece 001 000000001234 Carregue em OK	001 000000001234 « » * OK
7 – Pode-se gravar 500 códigos para abertura da porta e 001 significa que é o primeiro código que a câmara tem em memória e é o unico que vem de fábrica. O cursor aparece a piscar no zero mais à esquerda do código que pode agora alterar. Desloque o cursor até ao algarismo 1 e altere para 5 carregando na tecla 5, altere o 2 para 6, altere o 3 para 7 e finalmente o 4 para 8. Está alterado de 1234 para 5678. Quando terminar carregue em OK.	
Aparecerá “Codigo gravado !” Para sair carregue em * Para abandonar o programa carregue de novo em *	001 000000005678 « » * OK

É conveniente alterar a Password original que vem de fábrica (1994), para isso seleccione "Alterar Password" no passo 4. Fixe bem a nova Password pois será necessária sempre que quiser mudar o código de abertura de porta.