

## 915M3 MANUAL DO UTILIZADOR



**CHAMADA DO POSRO EXTERNO** - O intercomunicador toca e liga o LED "Ocupado" mas o áudio não é activado, permanecendo neste estado durante 30 segundos. Para falar deve levantar o "Auscultador". Terminada a conversação deve pousar o "Auscultador" (o intercomunicador desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

### INTERCOMUNICAÇÃO:

**Iniciar** - Com o auscultador pousado pressione o botão "Intercomunicação" (C), em seguida levante o "Auscultador" e aguarde até que outro terminal atenda. Terminada a intercomunicação deve pousar o "Auscultador".

(o intercomunicador desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

**Atender** - Quando ouve o toque "bip, bip, bip" o LED "Ocupado" irá piscar, para falar deve levantar o "Auscultador".

**ABRIR PORTA** - Com o intercomunicador activo (pode activar levantando o "Auscultador"), pressione o botão "Abrir porta 1" (D) ou "Abrir porta 2" (C).

**NOTA:** Quando o LED "Ocupado" está ligado e o intercomunicador não está activo ("Auscultador" levantado), o sistema encontra-se ocupado e não consegue fazer auto-acendimento até estar livre novamente.