


MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO - SMARTPHONE ANDROID -



- Procure a aplicação “Play Store” no seu smartphone (dependendo da marca, modelo ou versão do sistema android poderá estar no ecrã principal ou no menu de aplicações).
- Inicie a aplicação “Play Store”.



- Toque no botão de pesquisa (em algumas versões do android poderá estar noutra posição, mas geralmente parece-se com uma “lupa”).




- Na caixa de pesquisa escreva “superlivepro” (deve escrever sem espaços)
- Toque no botão “pesquisar” do teclado.



- O resultado da pesquisa deverá ser semelhante à imagem da esquerda.
- Toque na aplicação “SuperLivePro” do produtor “Peng Antai”.


NOTA: Se a aplicação não for apresentada, poderá haver alguma incompatibilidade com a versão android do seu dispositivo.



- Toque no botão “INSTALAR”.




- Será apresentado uma mensagem de permissões da aplicação.
- Toque no botão “ACEITAR”.




- Aguarde a transferência e instalação da aplicação.

NOTA: Depois de instalada a aplicação ocupa aproximadamente 12,5 Mb. Certifique-se que tem disponível esse espaço no armazenamento interno do dispositivo.



- Terminada a instalação toque no botão “ABRIR”.




- No menu de escolha de servidor da aplicação escolha o tipo de ligação e insira o IP/domínio, o nome de utilizador e a palavra passe.

Net Type: Tipo de ligação 3G ou 3G+/WiFi.

Server: IP da rede local ou domínio do acesso remoto.


User: Nome de utilizador, o mesmo que usa no login no DVR. “admin” pré-definido.

Password: Palavra passe, a mesma que usa no login do DVR. “123456” pré-definido.





- Após preencher todos os dados, toque no botão “Login”.

NOTA: Os dados apresentados na imagem à esquerda são um exemplo. Deve preencher com os dados de acesso remoto que configurou no seu DVR.


	<p>MENU PRINCIPAL</p> <p>Playback: Reproduzir gravações locais (gravadas no smartphone) ou remotas (gravadas no DVR).</p> <p>Image: Visualizar imagens capturadas durante a visualização em tempo real.</p> <p>Log: Lista de eventos realizados pelo utilizador.</p> <p>Server List: Lista de servidores acedidos. Pode fazer a gestão de acessos e atribuir nomes.</p> <p>Live: Visualização em tempo real.</p> <p>Settings: Definições gerais do DVR.</p> <p>Information: Informações sobre a aplicação, DVR, network, utilizadores e dispositivo android.</p> <p>Help: Menu de ajuda. Mini tutorial da aplicação (apenas em Inglês).</p> <p>Logoff: Desconecta do servidor em uso e volta ao menu de escolha de servidor.</p>
---	--

VISUALIZAR GRAVAÇÕES REMOTAMENTE

	<ul style="list-style-type: none"> No menu principal, toque no botão “Playback”.
---	---



- Toque no botão “Remote”.




- Neste passo deve especificar as câmaras e a data das gravações.

Select Channel: Especificar qual as câmaras que quer incluir na pesquisa (1).

Select Data: Especificar a data da gravação (2).

- Toque no botão “Search” (3).



- A aplicação apenas permite visualizar uma câmara de cada vez.

Select Channel: Escolha o canal a visualizar (1).

- Deslize sobre a barra temporal para especificar a hora que pretende reproduzir (2). A reprodução iniciará automaticamente.

NOTA: Só existem gravações na região marcada a azul. Neste exemplo apenas existem gravações entre as 09:00 e as 14:00. A barra temporal apresenta as 24 horas do dia. Cada traço representa uma hora.



- Para voltar a trás toque no botão “Return” (1).
- Para avançar e retroceder no bloco seleccionado, deslize sobre a barra de progresso (2).
- Para fazer pausa, reproduzir ou parar use os botões ► || ■ (3).